

Signaltafeln

Die Modelle unserer Signaltafeln werden aus Kunststoff und Metall in Handarbeit gefertigt. Sie können sich optional zwischen unbemalten Holz- und Stahlmasten entscheiden. Die Auslieferung erfolgt als Bausatz.



Holzmast, Art.-Nr. 400514
Stahlmast, Vierkant, Art.-Nr. 400515



Sh2 Signaltafel rot, klein
für Holzmast, Art.-Nr. 400517
für Stahlmast, Art.-Nr. 400517-1



Sh2 Signaltafel rot, groß
für Holzmast, Art.-Nr. 400518
für Stahlmast, Art.-Nr. 400518-1



A-Tafel DRG ab 1937
für Holzmast, Art.-Nr. 400519
für Stahlmast, Art.-Nr. 400519-1



A-Tafel DB ab 1954
für Holzmast, Art.-Nr. 400520
für Stahlmast, Art.-Nr. 400520-1



P-Tafel DRG ab 1937
für Holzmast, Art.-Nr. 400521
für Stahlmast, Art.-Nr. 400521-1



P-Tafel DB ab 1954
für Holzmast, Art.-Nr. 400522
für Stahlmast, Art.-Nr. 400522-1



L-Tafel DRG ab 1937
für Holzmast, Art.-Nr. 400523
für Stahlmast, Art.-Nr. 400523-1



L-Tafel DB ab 1954
für Holzmast, Art.-Nr. 400524
für Stahlmast, Art.-Nr. 400524-1



LP-Tafel von 1937
für Holzmast, Art.-Nr. 400525
für Stahlmast, Art.-Nr. 400525-1



Halteschild „Halt für Rangierfahrten“
für Holzmast, Art.-Nr. 400526
für Stahlmast, Art.-Nr. 400526-1



Lf4 Geschwindigkeitstafel DRG, (ab 1937)
für Holzmast, 400527A
für Stahlmast, 400527A-1



Lf4 Geschwindigkeitstafel DB, (ab 1958)
für Holzmast, 400528A
für Stahlmast, 400528A-1



Lf4 Geschwindigkeitstafel DRG, (ab 1937)
für Holzmast, 400527B
für Stahlmast, 400527B-1



Lf4 Geschwindigkeitstafel DB, (ab 1958)
für Holzmast, 400528B
für Stahlmast, 400528B-1



Lf4 Geschwindigkeitstafel DRG, (ab 1937)
für Holzmast, 400527C
für Stahlmast, 400527C-1



Lf4 Geschwindigkeitstafel DB, (ab 1958)
für Holzmast, 400528C
für Stahlmast, 400528C-1



Lf4 Geschwindigkeitstafel DRG, (ab 1937)
für Holzmast, 400527D
für Stahlmast, 400527D-1



Lf4 Geschwindigkeitstafel DB, (ab 1958)
für Holzmast, 400528D
für Stahlmast, 400528D-1



Lf4 Geschwindigkeitstafel DRG, (ab 1937)
für Holzmast, 400527E
für Stahlmast, 400527E-1



Lf4 Geschwindigkeitstafel DB, (ab 1958)
für Holzmast, 400528E
für Stahlmast, 400528E-1



Lf4 Geschwindigkeitstafel DRG, (ab 1937)
für Holzmast, 400527F
für Stahlmast, 400527F-1



Lf4 Geschwindigkeitstafel DB, (ab 1958)
für Holzmast, 400528F
für Stahlmast, 400528F-1



Lf4 Geschwindigkeitstafel DRG, (ab 1937)
für Holzmast, 400527G
für Stahlmast, 400527G-1



Lf4 Geschwindigkeitstafel DB, (ab 1958)
für Holzmast, 400528G
für Stahlmast, 400528G-1



Lf4 Geschwindigkeitstafel DRG, (ab 1937)
für Holzmast, 400527H
für Stahlmast, 400527H-1



Lf4 Geschwindigkeitstafel DB, (ab 1958)
für Holzmast, 400528H
für Stahlmast, 400528H-1