

**Bei Vorwärtsfahrt sollte der Aufwerfhebel der Umsteuerung nach unten zeigen – dies ist bei einigen Modellen nicht der Fall. Sollte dies bei Ihnen der Fall sein, so gehen Sie zur Korrektur bitte wie folgt vor:**

Kurzfassung für erfahrene Anwender:

CV 229 = 200

CV 230 = 70

*Die folgenden Schritte beziehen sich auf eine Änderung mit der SC7. Sollten Sie eine andere Zentrale verwenden, so nehmen Sie bitte das jeweilige Benutzerhandbuch hinzu.*

1. Drücken Sie die Taste „Mode“
2. Wählen Sie im nun erscheinenden Menü die Taste „Decoder Programmierung“ aus.
3. Anschließend „DCC“ auswählen
4. Nun „Hauptgleis“ auswählen
5. Bei Lokadresse nun die „18“ (oder die von Ihnen gewählte Adresse, sollten Sie diese bereits geändert haben)
6. Die erste zu ändernde CV ist die „229“, hier tragen Sie bitte den Wert 200 ein.
7. Nun die Taste „Programmieren“ drücken
8. Wiederholen Sie Schritt 6 & 7 nun für die CV „230“ mit dem Wert „70“
9. Die Umsteuerung sollte sich nun automatisch umstellen und in richtiger Fahrtrichtung stehen.



Korrekte Stellung des Aufwerfhebels bei Vorwärtsfahrt